


위닉스 냉·온 정수기



모델명


PO-405B

사용 및 관리 안내


- 사용설명서를 잘 읽어보신 후 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서 뒷면에 제품보증서가 있으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있게 제작되었습니다.
- 본 제품은 220 V 전용입니다.

각 부분의 이름

앞면




표시부



2

뒷면



3

특장점

깨끗한 4단계 정수시스템

세디멘트 필터, 프리카본 필터, UF중공사막 필터, 포스트카본 필터의 4단계 정수시스템으로 맛좋고 깨끗한 정수를 생성함으로 안심하고 마실 수 있습니다.

전력소모 방지


계절에 따라, 용도에 따라 온수 스위치를 'ON'(켜짐) 또는 'OFF'(꺼짐)으로 온수를 선택하여 사용함으로 전력소모를 줄일 수 있습니다.

수위/온도 자동조절기능

수위가 자동으로 조절되므로 필터 수명이 연장되는 것은 물론 자동으로 온도가 조절되므로 원할 때 언제나 시원한 물과 따듯한 물을 마실 수 있습니다.


설치하기

설치 시 주의사항




직사광선이 닿지 않는
실내공간

- 실외에 설치하면 냉각 성능이 나빠지거나 얼 수 있습니다.



단단하고 평평한 바닥

- 악하고 기울어진 바닥에 설치하면 이상 소음 및 진동이 생길 수 있습니다.



습기나 적과 통풍이 잘 되는
장소

- 감전되거나 제품이 녹슬 수 있고, 냉각 성능이 나빠질 수 있습니다.



설치 공간을 확보해 주세요.

- 벽면과 10cm 이상 간격을 두고 설치

4

경고

- 이 제품은 220 V 전용입니다.
- 반드시 15 A 이상의 접지단자가 있는 콘센트에 단독으로 꽂아 사용하세요.



주의

- 제품을 새로 설치했을 경우 맹크 내부의 물을 완전히 배수하고, 새로 정수된 물로 가득 채운 뒤 사용하세요. 만일 배수 시 약 10 분이 소요됩니다.
- 초기 제품 설치 및 필터 교환 시 반드시 필터 별로 Water Flushing을 실시하세요.
 - 1단계 세디멘트 필터를 단품으로 약 5 분간 통수합니다.
 - 1단계 + 2단계 프리카본 필터를 연결하여 약 5 분간 통수합니다.
 - 1단계 + 2단계 + 3단계 UF중공사막 필터 + 4단계 포스트카본 필터를 연결하여 약 20 분간 통수합니다.
 - 한 물이나 거품, 강정 물이 나오지 않을 때까지 물을 통수시킨 후 사용하세요.
- 정장 사용량 : 급수압력 147 kPa (1.47 bar), 급수유량 2,000 LPM

급수 호스 연결하기

급수 호스를 조리수 출수구에 연결하세요.

조리수 호스를 조리수 출수구에 연결하세요.



주의

- 설치 시 급수호스가 제품에 의해 놀리지 않도록 주의하세요.
- 급수 호스가 깨지지 않게 설치하세요.

5

청소 및 관리하기

외관 청소하기




KC 마크
· 'KC 마크'는 정수기의 기준 및 규격에 합격한 정수기에만 부여하는 정부의 유일한 인증마크입니다.
· 'KC 마크'가 부착된 정수기는 안심하고 사용할 수 있습니다.

필터 교환 방법

1.

- 부드러운 헝겊과 중성세제를 이용하여 닦아낸 후 물기를 없애주세요.



물받이 청소하기

1.

- 물받이 받침대를 위로 들어 올린 후 물받이를 앞으로 당겨 빼주세요.




2.

- 중성세제를 끓 물에 담가 틈새를 깨끗이 닦아주세요.




3.

- 앞면 덮개를 아래로 누르면서 당겨 빼주세요.



4.

- 새 필터를 설치 후 피팅을 끼우세요.



제품 관련 문의 및 서비스 센터 접수 안내

- 위닉스 고객만족센터 : 1544-5081
- 인터넷 홈페이지 : www.winix.com
- 모바일 홈페이지 : m.winix.com

제품 모델명, 고장상태, 연락처, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

2610-0142-01 Rev.05

9

8

필터 교환하기

필터 교환 전 알아두기

필터

- 정수기 필터는 반드시 위닉스 정품 필터를 사용해 주세요.
- 정품 필터가 아니거나 정품 필터라도 너무 오랫동안 사용하면 필터 성능이 저하되어 급수량이 줄어들고 물 또한 변할 수 있습니다. 필터 교환 주기에 맞게 위닉스 정품 필터로 교환해 주세요.
- 필터 교환 시 반드시 위닉스 공식 서비스 센터를 이용해 주세요.
- 위닉스 서비스 기사 이외(사설 서비스업체/개인) 필터 교환 시 발생한 문제에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 필터 교환 문의 : 1544-5081(위닉스 고객만족센터)

유로관 세척주기

유로관 교환주기는 약 24 개월이며 서비스센터로 문의 바랍니다. (피팅, 호스, 볼트, 코크 등)

필터 교환주기

구분	필터명	예상 필터 교환 주기	
		10 ℓ / 일 사용 기준	20 ℓ / 일 사용 기준
1 단계	세디멘트 필터	6 개월	4 개월
2 단계	프리카본 필터	6 개월	4 개월
3 단계	UF중공사막 필터	18 개월	12 개월
4 단계	포스트카본 필터	12 개월	10 개월

정수량

정수기 내부의 필터를 이용해 교환, 교체하지 않고 오염물질이 효과적으로 제거될 수 있는 최소한의 처리용량을 의미합니다.

필터 교환 시 주의사항

- 반드시 필터 교환시에 바꿔주세요. 필터 교환시가 되면 본사에서 고객에게 연락을 드리고 직접 필터를 교환해 드립니다.

참고

저수압(49kPa 이하) 지역에서 사용할 때는 정수량이 부족하므로 브로드로 구입하여 설치하세요.

참고

필터 교환 시 반드시 정품 필터를 이용해 교환하세요. 정품 필터를 사용하지 않을 경우 제품 보증을 받을 수 없습니다.


참고

- 냉수만 사용할 때는 온수 스위치를 'OFF'(꺼짐)으로 누르세요.
- 냉수/온수 모두 사용할 때는 온수 스위치를 'ON'(켜짐)으로 누르세요.
- 전원 플러그를 빼다가 끌 때는 5 분 정도 지나 후 끌어주세요.
- 장시간 사용하지 않다가 재사용 시 반드시 냉수, 온수를 완전히 배수한 후 새로 정수된 물로 가득 채운 뒤 사용하세요.
- 정기적으로 냉수, 온수를 사용하지 않을 경우 이물질 발생의 원인이 됩니다.

사용하기

준비하기

1. 금수 밸브를 열어주세요.



- 온수 스위치를 확인하세요.
- 온수 출수구에서 물이 나오는지 확인 후 온수 스위치를 'OFF'(꺼짐)으로 누르세요.
- 온수를 사용하려면 온수 스위치 'ON'(켜짐)으로 놀려주세요.

3.

온수 스위치를 확인하세요.



- 온수 출수구에서 물이 나오는지 확인 후 전원을 연결하세요.
- 처음 전원을 켜고 사용 시 기다려세요.

4.

냉수는 약 60 분, 온수는 약 30 분 정도 기다세요.



- 처음 전원을 켜고 사용 시 기다려세요.

5.

냉수는 약 60 분, 온수는 약 30 분 정도 기다세요.



- 처음 전원을 켜고 사용 시 기다려세요.

6

